


ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE IA-SANS FIL MANUEL DE L'UTILISATEUR



M30/45/60/80

MERCI DE L'ACHAT

DU ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE M30/45/60/80 IA-SANS FIL


Prenez le temps de lire attentivement ce manuel avant d'installer
ou d'utiliser votre appareil et conservez-le pour toute consultation ultérieure.

★★ CONSEILS ★★

TOUS les nettoyeurs de piscine sont conçus pour garder une piscine propre, PAS pour réparer un marais sale.


Comment obtenir le nettoyage le plus efficace

Placez le robot dans un coin de la piscine pour couvrir rapidement toute la surface du bassin.




Comment vidanger l'eau du robot

Placez le robot sur le bord de la piscine pendant un certain temps et laissez l'eau s'écouler.




Comment ouvrir le boîtier du filtre




! Afin de protéger la batterie, rechargez entièrement le robot tous les trois mois et remettez en place le capuchon magnétique si le robot n'est pas utilisé pendant plus de 14 jours.

! Ne chargez pas le robot à l'extérieur.



! Ne laissez pas le robot exposé longtemps au soleil.



AVERTISSEMENTS

Cette page contient des informations qui vous aideront à utiliser le robot en toute sécurité et à éviter tous risques et dommages à l'appareil ou à d'autres biens.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Lisez les instructions avant de faire fonctionner le robot.
- Ce robot est conçu pour le nettoyage des piscines. Ne l'utilisez pas pour d'autres usages.
- Conservez le robot hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, sans surveillance ou sans formation.
- Le robot doit être installé, utilisé et entretenu comme indiqué dans ce manuel.
- Le robot doit être installé conformément aux prescriptions du fabricant et aux exigences des normes d'installation locales ou nationales applicables. Le fabricant ne pourra être tenu responsable pour tout dommage dû au non-respect des consignes d'installation, d'utilisation ou d'entretien.
- L'installation ou l'utilisation incorrecte du robot peut entraîner de graves dommages matériels ou corporels.
- N'entrez jamais dans la piscine lorsque le robot se trouve dans l'eau.

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable fourni avec le robot. Il est conseillé de faire fonctionner le bloc d'alimentation à au moins 3,5 mètres du bord de la piscine.
- Débranchez le robot de l'alimentation électrique et remettez le capuchon magnétique en place avant d'effectuer toute opération d'entretien de l'appareil.
- Ne pas utiliser le robot avec les mains mouillées afin d'éviter toute perte de sensibilité au niveau des doigts.
- N'essayez pas de réparer le robot par vous-même ou d'ouvrir le boîtier du moteur en cas de dysfonctionnement. Veuillez contacter votre revendeur.
- En cas de dysfonctionnement ou si une odeur se dégage du robot pendant la charge, débranchez-le immédiatement de l'alimentation électrique et contactez votre revendeur.
- Pour l'entretien et les réparations, utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT

Profondeur de l'eau (m)	Température de l'eau (°C)	PH	Sel (PPM)	Chlore (PPM)
1-2,5	4-35	7,0-7,8	5000 MAX	4 MAX

Note : En cas de température de l'eau inférieure à 15°C, le temps de performance peut être affecté.

- Le robot est recommandé pour un usage dans des piscines privées.
- Afin de protéger le moteur, le robot s'arrêtera automatiquement si la profondeur de l'eau est inférieure à 40 centimètres.
- N'utilisez pas le robot lors d'une chloration choc.
- N'utilisez pas le robot en cas d'orage ou de tempête.
- N'exposez pas le robot à la pluie directe ou au soleil pendant une période prolongée.

PRÉCAUTIONS

- Tenez le robot au-dessus du bord de la piscine pour laisser l'eau s'écouler avant de le retirer de la piscine. Procédez lentement pour éviter de vous faire mal au dos.
- Nettoyez le panier du filtre après chaque cycle de nettoyage.
- Ne soulevez pas le robot hors de l'eau à l'aide d'un rail.

RAPPEL

- Si la charge de la batterie du robot est inférieure à 30 %, l'appareil ne nettoiera que le fond de la piscine.
- Rangement de votre robot :
 - a. Assurez-vous que le robot soit complètement sec avant de le ranger pour éviter la dégradation ou l'endommagement des moteurs ou de la structure interne de l'appareil.
 - b. Le panier du filtre doit être nettoyé soigneusement après utilisation. Ne laissez pas sécher des saletés ou des débris dans le panier du filtre.
 - c. Le câble du chargeur doit être bien rangé, sans torsion, lorsqu'e l'appareil est stocké pour une longue période.
- La température de stockage optimale se situe entre -10° et 45°C et le taux d'humidité de stockage entre 30%-70%.
- En mode sol, le robot ne peut pas travailler sur une pente > 30°.


Table des matières

SECTION 1. PRESENTATION DES PRODUITS	1
1.1 Contenu de l'emballage	1
1.2 Caractéristiques techniques	2
1.3 Préparation.....	3
SECTION 2. FONCTIONNEMENT	5
2.1 Aperçu du panneau de contrôle	6
2.2 Fonctionnement depuis l'écran d'affichage de l'appareil	7
2.3 Nettoyage du panier du filtre	9
2.4 Chargement du robot.....	9
2.5 Fonctionnement en mode WIFI	10
SECTION 3. ENTRETIEN	11
3.1 Entretien du filtre	11
3.2 Entretien de la roue	11
3.3 Remplacement des brosses usées	12
3.4 Remplacement des chenilles usées	13
SECTION 4. DÉPANNAGE	15

SECTION 1. PRÉSENTATION DES PRODUITS

1.1 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont inclus dans l'emballage du robot. Veuillez contacter votre revendeur en cas de dommage ou de perte.



① Robot ② Chargeur ③ Crochet ④ Capuchon magnétique *2 ⑤ Manuel d'utilisation

Remarque :

1. Retirez le capuchon magnétique ④ lors de l'utilisation ou de la recharge. Remettez le capuchon magnétique au fond de la machine pour protéger la batterie si vous n'utilisez pas le robot pendant plus de 14 jours.
2. Si le robot s'arrête, insérez à nouveau le capuchon magnétique ④ pendant 2 secondes, retirez le capuchon magnétique ④ et redémarrez le robot.

1.2 Caractéristiques techniques


Modèle	M80	M60	M45	M30
Référence des conditions de performance* : Mode nettoyage plancher				
Temps de performance	8,0h	6,0h	4,5h	3,0h
Référence des conditions de performance* : Mode nettoyage sol/mur/ligne d'eau				
Temps de performance	4,5h	3,5h	2,5h	2,0h
Temps de charge	8h	6h	4.5h	3h
Batterie	14,0Ah (352wh)	10,4Ah (262wh)	7,8Ah (196wh)	5,2Ah (131wh)
Température optimale de la piscine	4~35°C			
Mode de nettoyage	Sol seulement ; sol/mur/ligne d'eau			
Option de cycles multiples	0,5h/1,0h/2,0h/Max			
Minuterie IA	Nettoyer toutes les 24h/48h/72h			
Application	OUI			
Capacité du filtre	3.2 L			
Précision de la filtration	100µm			
Débit de la pompe	22-15(m³/h)	20-15(m³/h)		
Puissance de fonctionnement	30-110W			
Vitesse de déplacement	12m/min			
Nombre de moteurs	3			
Entrée du chargeur	100-240V AC ~ 50/60Hz			
Tension/courant de fonctionnement	25,2V/1,2A			
Alimentation du chargeur	72,5W			
Robot NW/GW	12,0 / 17,0kg	12,0 / 17,0kg	11,5 / 16,5 kg	11,5 / 16,5 kg
Dimensions du robot (L*I*H)	495*395*265 mm			
Dimensions de l'emballage du robot (L*I*H)	580*448*330 mm			

* Référence : Le temps de travail ci-dessus est basé sur 2 heures de nettoyage à chaque fois en mode sol dans une piscine à liner.


Note : Le fabricant se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.

1.3 Préparation

- ① Retirez le capuchon magnétique de la base du robot et rangez-le en lieu sûr.



- ② Retirez le couvercle de la prise. Une fois la batterie complètement chargée, remettez le couvercle sur la prise. Ne plongez pas le robot dans l'eau sans remettre le couvercle du port de charge sur le robot.




- ③ Connectez-le à l'alimentation électrique (100-240 V) à l'aide du chargeur fourni.


Le niveau de batterie est indiqué sur la barre de batterie. Lorsque les 3 voyants de la barre sont allumés, la batterie est complètement chargée. Chargez complètement le robot avant la première utilisation.

*Température de charge conseillée : 6-35°C.

(Si la température est supérieure à 50°C, le robot ne sera pas chargé.)

- ④ Installez le crochet configuré sur la tige (modèle exclusif).





SECTION 2. FONCTIONNEMENT


⚠ PRÉCAUTION

Pour éviter d'endommager le robot ou de blesser les personnes, veuillez à respecter les consignes suivantes :


- Après le nettoyage, rangez le robot dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Retirez soigneusement le robot de la piscine et videz l'eau avant de le soulever.

IMPORTANT


- Une fois le robot prêt à fonctionner, plongez-le à l'eau dans les 3 minutes suivantes, sinon l'appareil se mettra en veille.
- Nettoyez le panier du filtre après le cycle de nettoyage. Évitez de nettoyer la surface du boîtier du filtre directement à mains nues.
- Le robot est doté d'une fonction de sécurité qui s'arrête automatiquement si la profondeur de l'eau est inférieure à 40 centimètres. Lorsque vous placez le robot dans l'eau de la piscine, assurez-vous qu'il est entièrement immergé, puis faites-le tourner dans toutes les directions pour libérer l'air emprisonné dans le robot avant qu'il n'entre dans l'eau.



2.1 Vue d'ensemble du panneau de contrôle



Type de bouton	Icône	État de l'affichage	Description
Interrupteur d'alimentation		Voyant vert clignotant	Statut de la configuration
		Voyant vert allumé	État de marche/état d'inspection sous l'eau
Temps de nettoyage		1 voyant vert allumé	Temps de nettoyage : 0,5H
		2 voyants verts allumés	Temps de nettoyage : 1.H
		3 voyants verts allumés	Temps de nettoyage : 2.H
		Tous voyants éteints	Nettoyage jusqu'à ce que la batterie soit faible
Mode nettoyage		Voyant vert triangulaire en bas étant allumé	Mode de nettoyage des sols
		Les deux feux verts triangulaires sont allumés	Mode de nettoyage global (Sol, mur, ligne d'eau)
Minuteur IA		1 voyant vert allumé	Nettoyage toutes les 24 heures
		2 voyants verts allumés	Nettoyage toutes les 48 heures
		3 voyants verts allumés	Nettoyage toutes les 72 heures
		Tous voyants éteints	Pas besoin de minuterie AI
Codes d'erreur		1	Défaillance du disque gauche
		2	Défaillance du disque droit
		3	Défaillance de la pompe à eau

		4	Défaut de communication du panneau de contrôle
		5	Défaillance du capteur infrarouge
		6	Défaillance du capteur d'eau
		7	Échec de charge
Voyant de la batterie (Hors mode chargement)		1 voyant vert allumé	Niveau de la batterie : 20-50%
		2 voyants verts allumés	Niveau de la batterie : 50-75%
		3 voyants verts allumés	Niveau de la batterie : 75-100%.
Batterie faible		1 lumière rouge clignote	Niveau de la batterie : 15-20%
Voyant de la batterie (en mode chargement)		1 voyant vert clignote	Niveau de la batterie : 0-50%
		1 voyant vert allumé, 1 voyant vert clignotant	Niveau de la batterie : 50-75%
		2 voyants verts allumés, 1 voyant vert clignotant	Niveau de la batterie : 75-100%.
		3 voyants verts allumés	Niveau de la batterie : 100 %
Signal Wifi		Le voyant vert clignote	Correspondance des réseaux
		Feu vert allumé	Réseau apparié
		Le voyant rouge clignote	Connexion défectueuse

2.2 Fonctionnement depuis l'écran d'affichage de l'appareil

- Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes pour activer le robot. Lorsque la touche  clignote, démarrez la configuration du robot. Après configuration, appuyez à nouveau sur la touche  pour confirmer. La configuration terminée, mettez le robot dans l'eau. Le robot commencera à nettoyer automatiquement lorsqu'il touchera le sol. Si aucune action n'est effectuée sur le robot dans les 3 minutes suivant le clignotement de la touche , le robot s'éteint et se met en veille.

*Note : Il y a deux résultats différents lors du réglage de la minuterie IA : 


(Prenons l'exemple de l'option "Nettoyage toutes les 24 heures" dans AI Timer)

- Appuyez sur  une fois et mettez le robot dans l'eau. Le robot démarrera immédiatement. Après un cycle de nettoyage, le robot passera en mode veille puis redémarrera automatiquement après 24 heures.
 - Appuyez sur  pendant 3 secondes, puis mettez le robot dans l'eau. Le robot passera en mode veille. Après 24 heures, le robot redémarrera automatiquement et commencera un cycle de nettoyage.
- Si la charge de la batterie est inférieure à 15% pendant le cycle de nettoyage, la touche  clignotera en

rouge en continu. Le robot se garera automatiquement sur le côté de la piscine et passera en veille au bout de 5 minutes.


2.3 Nettoyage du panier du filtre

Après un cycle de nettoyage, le robot se garera automatiquement sur le côté de la piscine. Utilisez le crochet pour attraper la poignée et soulevez le robot hors de l'eau. Videz l'eau du robot et nettoyez le panier du filtre comme indiqué ci-dessous :




Précaution :

Pour éviter les blessures, portez des gants en caoutchouc lors du nettoyage du panier du filtre.



2.4 Mise en charge du robot



1. Retirez le couvercle du port de charge. Le couvercle du port de charge restera attaché au corps du robot – ne perdez pas le couvercle du port de charge.
2. Assurez-vous que le port de charge et le chargeur sont secs avant de charger.
3. Branchez d'abord le chargeur sur le robot, puis sur une alimentation 100-240 V. Lorsque le voyant de la batterie du robot clignote en vert, le robot est en charge.
4. Lorsque le voyant de la batterie du robot affiche 3 barres vertes allumées, le robot est complètement chargé.
5. Une fois le robot complètement chargé, coupez l'alimentation au niveau de la prise murale, puis débranchez

le chargeur du robot et de l'alimentation électrique. Rangez le chargeur dans un endroit sûr. Pour protéger la batterie, ne laissez pas le chargeur branché sur le robot une fois la charge terminée.

6. Réinsérez le couvercle dans le port de charge du robot.
7. Si le robot n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être complètement chargé au moins tous les trois mois pour protéger la batterie.

Remarque : utilisez uniquement le chargeur d'origine pour charger le robot. L'utilisation d'un autre chargeur annulera la garantie.

2.5 Fonctionnement en mode WIFI

***Attention:**

1. Activez le Bluetooth et le Wifi avant de connecter l'application.
2. Assurez-vous que le réseau Wifi connecté est de 2,4 GHz et que le signal est de bonne qualité.
3. Autorisez l'application à accéder au Bluetooth.
4. Assurez-vous que le voyant  clignote pendant que l'application se connecte.

Maintenez la touche enfoncée  pendant 3 secondes. Le robot émettra un bip, entrera en mode recherche de connexion  et commencera à clignoter,

Ouvrez l'application "AI-BOT" pour rechercher l'appareil et faire connecter le robot à votre réseau. Le robot émettra trois bips et le voyant  deviendra vert, une fois la connexion établie avec le réseau.

La configuration du robot peut s'effectuer avec l'application par Wifi ou Bluetooth.

La configuration du robot ne peut pas s'effectuer avec l'application si le robot se trouve dans la piscine (en raison de la limitation physique de la pénétration du signal radio dans l'eau).

Remarque : téléchargez l'application "AI-BOT" dans l'App Store iOS/ dans Google Play Store.



SECTION 3. ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

1. Pour éviter tout risque d'électrocution et autres accidents pouvant entraîner des blessures graves, débranchez l'adaptateur de la source d'alimentation avant de procéder au nettoyage et à l'entretien du robot.
2. Avant toute opération d'entretien, remettez le capuchon magnétique en place afin d'éviter les blessures pouvant être causées par la rotation de la roue.


3.1 Panier filtrant

1. Nettoyez soigneusement et régulièrement le filtre pour améliorer les performances de nettoyage et d'escalade du robot. Dans le cas contraire, les performances de nettoyage et d'escalade peuvent être affectées lorsque le filtre est plein ou obstrué.
2. Nettoyez le filtre obstrué une fois par an avec un détergent acide doux. Portez des vêtements de protection appropriés pendant le nettoyage.


3.2 Entretien de l'hélice

En cas de performances d'aspiration ou d'escalade réduites du robot, vérifiez visuellement si l'hélice ou l'arbre de l'hélice est encombré de cheveux ou d'autres débris. Nettoyez les débris coincés dans l'hélice.

***Le capuchon magnétique DOIT IMPÉRATIVEMENT être remis en place avant tout entretien de l'hélice.**



Suivez les étapes ci-dessous :




- ① Retirez le boîtier du filtre, retirez les vis de fixation du couvercle du guide de flux entrant et retirez le guide de flux entrant.
- ② Retirez les vis de fixation du déflecteur et retirez le déflecteur.
- ③ Retirez la vis de l'hélice et sortez l'hélice. Remarque : Portez des gants lors du retrait de l'hélice pour éviter de vous blesser sur les arêtes tranchantes.
- ④ Retirez les débris de l'hélice et remontez toutes les pièces mentionnées ci-dessus dans l'ordre.

Note : En cas de difficulté pour l'entretien de l'hélice, contactez votre revendeur pour assistance.

3.3 Remplacement des brosses usées


Retirez les brosses usées et mettez en place de nouvelles brosses :





1. Détachez les languettes des trous et retirez les brosses: ①→②→③.
2. Placez le côté sans languettes sous le porte-balai.
3. Enroulez la brosse autour de son support, glissez les languettes dans les trous de fixation et tirez sur l'extrémité de chaque languette jusqu'à ce que son bord passe à travers la fente.

3.4 Remplacement des chenilles usées

Retirez les chenilles usées :



Mettez en place les nouvelles chenilles :



SECTION 4. DÉPANNAGE

Incident	Motif possible	Solution
Échec de charge	Débris sur l'électrode de la tête de charge (non-défaillance)	Nettoyez les débris
	Le capuchon magnétique inférieur n'a pas été retiré (non-défaillance)	Retirez le capuchon magnétique
	La température est supérieure à 50°C	Placez le robot dans un environnement à température de 6 à 35 °C
	Le kit de charge est endommagé	Remplacez le kit de charge
Échec au démarrage	Le capuchon magnétique n'est pas enlevé (non-défaillance)	Retirez le capuchon magnétique
	Taches d'eau sur l'écran du robot ou sur les mains de l'utilisateur (non-défaillance)	Séchez l'écran, séchez vos mains et réessayez.
	Mauvaise opération (non-défaillance)	Maintenir le bouton d'alimentation appuyé pendant 3 sec.
	La batterie n'est pas alimentée (non-défaillance)	Chargez complètement le robot.
Le robot ne fonctionne pas (ne bouge pas, ne pompe pas)	Batterie faible (non-défaillance)	Chargez complètement le robot
	Hors de l'eau (non-défaillance)	Assurez-vous que le robot est bien sous l'eau et que les voyants lumineux sont allumés.
	Impossible d'appuyer sur le bouton marche/arrêt une fois les réglages terminés (non-défaillance)	Appuyez sur le bouton marche/arrêt une fois les réglages terminés, assurez-vous que les voyants sont allumés avant de mettre le robot dans l'eau.
	Le panier du filtre est plein (non-défaillance)	Nettoyez le panier du filtre
Le robot bouge mais ne pompe pas	La roue à aubes est bloquée	Vérifiez s'il n'y a trop de débris dans la bague de guidage car cela affecte la rotation de la roue. Veillez à bien remettre le capuchon magnétique en place avant la remise en marche pour éviter toute blessure causée par la rotation de la roue.
	Le panier du filtre est plein (non-	Nettoyez le panier du filtre.

	défaillance)	
	L'arrivée d'eau est bloquée (non-défaillance)	Retirez le panier du filtre et nettoyez l'arrivée d'eau.
	Batterie faible (non-défaillance)	Chargez complètement le robot.
Le robot pompe mais ne se déplace pas	Le moteur en mouvement se bloque	Contactez le revendeur pour un remplacement.
	La trajectoire est déviée et le robot se bloque (non-défaillance)	Retournez le robot, faites rouler la chenille vers l'avant puis vers l'arrière pour restaurer la trajectoire.
	La chenille est endommagée	Remplacez la chenille.
	L'épurateur se bloque (non-défaillance)	Nettoyez l'épurateur.
	Le robot est bloqué par un obstacle et s'arrête en mode autoprotection (non-défaillance)	Supprimez l'obstacle et redémarrez.
	Chargement complet du panier filtrant (non-défaillance)	Nettoyez le panier du filtre.
Le robot n'escalade pas la piscine	Mode de nettoyage du sol (non-défaillance)	Passez en mode nettoyage général.
	L'hélice est bloquée	Vérifiez s'il n'y a trop de débris dans la bague de guidage, ce qui affecte la rotation de la roue. Veillez à bien remettre le capuchon magnétique en place avant la remise en marche pour éviter toute blessure causée par la rotation de la roue.
	Le panier du filtre est plein (non-défaillance)	Nettoyez le panier du filtre.
	L'arrivée d'eau est bloquée (non-défaillance)	Retirez le panier du filtre et nettoyez l'entrée d'eau.
La performance de nettoyage est insuffisante	Batterie faible (non-défaillance)	Chargez complètement le robot
	L'hélice est bloquée	Éliminez les débris ou les cheveux dans l'anneau de guidage
	Le panier du filtre est plein (non-défaillance)	Nettoyez le panier du filtre.

	L'arrivée d'eau est bloquée (non-défaillance)	Retirez le panier du filtre et nettoyez l'entrée d'eau.
	L'épurateur est endommagé	Remplacez l'épurateur.
	Le panier du filtre est endommagé	Remplacez le panier du filtre
Non-stop inhabituel	Défaillance du logiciel	Remettez en place le capuchon magnétique pendant 5 secondes, retirez-le et redémarrez.
Code d'erreur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Défaillance du lecteur gauche 2. Défaillance du lecteur droit 3. Défaillance de la pompe à eau 4. Défaut de communication du panneau de contrôle 5. Défaillance du capteur infrarouge 6. Défaillance du capteur d'eau 7. Échec de charge 	Redémarrez le robot par le bouchon magnétique pour vérifier si le code disparaît. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur.

Remarque :

1. N'utilisez pas le robot lorsque des personnes ou des animaux se trouvent dans la piscine.
2. Le chargeur **DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT DÉBRANCHÉ** avant d'effectuer toute opération de maintenance sur le robot.
3. Contactez votre revendeur pour tous problèmes non décrits dans ce guide de dépannage.
4. Le robot s'arrête normalement au bord de la piscine lorsqu'il connaît une panne ou lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 15 %.
5. En cas d'erreur, redémarrez le robot en réinsérant le capuchon magnétique situé à la base du robot.
6. En cas de dysfonctionnement du robot, le code d'erreur s'affiche sur le panneau de commande (voir 2.1) et le bouton d'alimentation  sur le panneau de commande clignote en rouge. Le fait d'appuyer sur le bouton d'alimentation  peut faire disparaître l'avertissement d'erreur et permettre le fonctionnement. Si l'erreur se reproduit, consultez le guide de dépannage.

Intérieur



L'alimentation doit s'effectuer uniquement sur une installation intérieure.

Recyclage



Le robot contient une batterie au lithium-ion, qui doit être recyclée par des professionnels qualifiés.

Le recyclage des batteries et des produits contenant des batteries est bénéfique pour

l'environnement et la santé humaine.



NE PAS démonter ou jeter la batterie dans les ordures ménagères ou dans les bacs de recyclage municipaux.

Exclusions de garantie

La garantie ne sera pas valable si l'une des conditions suivantes est remplie :

- Fonctionnement incorrect de l'appareil en raison du non-respect des instructions.
- Dommages causés au robot à la suite d'une mauvaise utilisation, ou pour tout autre motif que la défaillance du fabricant.
- Réparation ou entretien du robot par un revendeur ou un centre de dépannage non agréé.
- Dommages causés au joint de la batterie par un centre de dépannage non agréé.
- Surcharge de la batterie à la suite de l'utilisation d'un adaptateur d'alimentation autre que celui indiqué.
- Dysfonctionnement de la machine à la suite de l'utilisation d'accessoires autres que ceux indiqués.